

راهنمای سریع منوی برد blue8 - برای دربهای تک و دو لنگه لولایی ۲۲۰ ولت - نسخه ۱-H-۲

(مرداد ۱۴۰۲)

| واحد | پیام | بازه تغییرات | مقدار اولیه | پیام | توضیحات | زیرمنو | منو | | |
|--|------|--------------|---------------|-----------|---|--------|-----|-----|---------|
| ۰ | PFES | | | SAVE/CNCL | شناساندن تمامی ۴ کلید ریموت با فشار فقط یک دکمه ریموت | LF-F | FAd | | |
| | | | | | شناساندن تک کلید ریموت ۴۳۳ برای | LF-A | | | |
| | | | | | شناساندن تک کلید ریموت ۴۳۳ برای | LF-b | | | |
| | | | | | | LF-C | | | |
| | | | | | شناساندن شماره ریموت برای صفحه کلید | LF-d | | | |
| | | | | | نمایش تعداد کل ریموت ها، شماره ریموت فعلی و کلیدهای آن | SHDB | | | |
| | | | | | تعداد کل ریموت های ذخیره شده (مثلا ۳۸ عدد) | A=38 | | | |
| | | | | | شماره ریموت فعلی (مثلا این ریموت شماره ۷ است) | F=07 | | | |
| کلیدهای شناسایی شده ریموت (مثلا برای هر ۲ لنگه و لنگه ۱) | Ab-- | | | | | | | | |
| پاک کردن ریموت تک با انتخاب شماره آن | EF-1 | 1 | 1-75 | SAVE/CNCL | | | | | |
| پاک کردن تمامی ریموت ها (نیاز به گذرواژه) | EF-A | 1111 | 1111-9999 | SAVE/CNCL | | | | | |
| 1 | CJAC | | | OPEN/CLOS | کلید A = باز کردن | C-U.1 | | | |
| | | | | | کلید C = بستن | C-U.2 | | | |
| ۲ | RSEt | | | done/cncl | فرآیند تنظیم عملکرد درب با ریموت یا صفحه کلید. (کلید A = مرحله بعد کلید D = لغو فرآیند) | D-F.1 | | | |
| | | | | | بازکردن لنگه ۱ | D-S.1 | | | |
| | | | | | بازکردن لنگه ۲ | D-F.2 | | | |
| | | | | | | D-S.2 | | | |
| | | | | | بسته شدن خودکار درب | CLOS | | | |
| ۳ | PARA | | | SAVE/CNCL | مدت زمان باز شدن لنگه ۱ | D-F.1 | | | |
| | | | | | بخش دور تند در آغاز باز شدن | D-S.1 | | | |
| | | | | | مدت زمان بسته شدن لنگه ۱ | C-F.1 | | | |
| | | | | | بخش دور کند در پایان باز شدن | C-S.1 | | | |
| | | | | | مدت زمان باز شدن لنگه ۲ | D-F.2 | | | |
| | | | | | بخش دور تند در آغاز باز شدن | D-S.2 | | | |
| | | | | | مدت زمان بسته شدن لنگه ۲ | C-F.2 | | | |
| | | | | | بخش دور کند در پایان باز شدن | C-S.2 | | | |
| | | | | | میزان سرعت تند | S-FR | | 2 | 1-2 |
| | | | | | میزان سرعت کند | S-SL | | 1 | 1-4 |
| | | | | | مدت زمان شروع نرم لنگه ها در آغاز حرکت | E-SS | | 0.6 | OFF-2.5 |
| | | | | | میزان قدرت موتور ۱ | P-U.1 | | 70 | 60-100 |
| | | | | | میزان قدرت موتور ۲ (فقط برای درب ۲ لنگه) | P-U.2 | | 70 | 60-100 |
| | | | | | مدت زمان فشار اضافه لنگه ۱ | E-F.1 | | 1.0 | OFF-2.5 |
| | | | | | مدت زمان فشار اضافه لنگه ۲ | E-F.2 | | 1.0 | OFF-2.5 |
| | | | | | مدت زمان تاخیر در باز شدن لنگه ۲ | E-0d | | 3.0 | OFF-20 |
| | | | | | مدت زمان تاخیر در بسته شدن لنگه ۱ | E-Cd | | 3.0 | OFF-20 |
| | | | | | مدت زمان ضربه نهایی لنگه ها | E-CS | | 0.3 | OFF-1.0 |
| مدت زمان بسته شدن خودکار درب بدون تشخیص عبور | E-AC | OFF | OFF-120 | | | | | | |
| درب پس از باز شدن و سپری شدن ۹۰ ثانیه بسته خواهد شد | 90 | | | | | | | | |
| درب فقط با دریافت فرمان بسته خواهد شد. نمایش پیام "HOLD" | OFF | | | | | | | | |
| مدت زمان بسته شدن خودکار درب پس از تشخیص عبور | E-PC | OFF | OFF-120 | | | | | | |
| درب پس از تشخیص عبور و سپری شدن ۳۰ ثانیه بسته خواهد شد | 30 | | | | | | | | |
| درب پس از باز شدن و سپری شدن "E-AC" بسته خواهد شد | OFF | | | | | | | | |
| فعال/غیرفعال سازی عملکرد چشمک زن | F-FL | ON | ON/OFF | | | | | | |
| تعیین نوع عملکرد چشمی | F-PH | N-CL | مطابق توضیحات | | | | | | |
| نرمال بسته | N-CL | | | | | | | | |
| نرمال باز | N-OP | | | | | | | | |
| فعال/غیرفعال سازی عملکرد فرمان خارجی | F-EC | ON | ON/OFF | | | | | | |
| میزان باز شدن لنگه ۱ در حالت باز شدن محدود | F-Pd | 60 | OFF-100 | | | | | | |
| ۶۰ درصد باز شدن کل | 60 | | | | | | | | |
| خاموش کردن این عملکرد | OFF | | | | | | | | |
| تعیین نوع درب | d00F | d-2L | مطابق توضیحات | | | | | | |
| لنگه ۱ | d-1L | | | | | | | | |
| لنگه ۲ | d-2L | | | | | | | | |
| ۴ | ELOC | | | SAVE/CNCL | تعیین نوع عملکرد قفل برقی | F-EL | | | |
| | | | | | خاموش | OFF | | | |
| | | | | | بصورت خودکار در آغاز باز شدن درب سواره | LQC.A | | | |
| | | | | | با دکمه ریموت ذخیره شده در "LF-C" برای درب پیاده (نیاز به رله واسط) | LQC.b | | | |
| فعال/غیرفعال سازی عملکرد درب برای آردسازی قفل برقی | F-bL | ON | ON/OFF | | | | | | |
| آزمایش عملکرد قفل برقی | ESTe | | | | | | | | |
| ۵ | E00L | | | | نمایش تعداد کل باز شدن درب از زمان نصب دستگاه | SEAt | | | |
| | | | | | نمایش نسخه سفت افزار دستگاه | F1Fh | | | |
| ۶ | SECU | | | SAVE/CNCL | فعال/غیرفعال سازی درخواست گذرواژه به هنگام ورود به منو | FUNC | | | |
| | | | | | تغییر گذرواژه (نیاز به گذرواژه اولیه) | CHNG | | | |
| ۷ | dFLt | | | | بارگذاری مقادیر اولیه (نیاز به گذرواژه) | | | | |

